





EPO CLEANER IS A CONCENTRATED LIQUID DETERGENT FOR EPOXY GROUT. EPO CLEANER IS USED TO REMOVE RESIDUES, STAINS AND MARKS OF EPOXY GROUT WITHOUT GIVING OFF HAZARDOUS FUMES.







## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Epo Cleaner est un détergent liquide concentré pour le coulis époxy. Epo Cleaner est utilisé pour éliminer les résidus, les taches et les marques de coulis époxy sans dégager de vapeurs dangereuses. S'il est utilisé correctement, Epo Cleaner n'endommage ni la surface du carrelage/mosaique ni les joints de coulis.

### **DOMAINES D'APPLICATION**

- Epo Cleaner est un détergent utilisé pour éliminer les traces de coulis époxy des carreaux.
- Epo Cleaner élimine les résidus de coulis époxy, qu'ils soient petits ou grands, de la surface des carreaux.
- Epo Cleaner est utilisé pour le nettoyage de la surface du carreau après la finition du coulis.

#### RECOMENDATION

- Avant d'utiliser Epo Cleaner sur des matériaux dont la résistance de surface est inconnue, testez le produit au préalable pour vous assurer qu'il n'endommage pas la surface.
- Avant d'utiliser le produit, protégez toutes les surfaces susceptibles d'être endommagées par un contact direct avec le produit.

## **SUBSTRATS ADAPTÉS**

- · Carrelage en céramique
- · Carrelage en porcelaine
- · Carrelage de carrière
- · Carrelage en argile.

#### **LIMITATIONS**

- Ne pas utiliser sur du bois.
- Ne pas utiliser dans les piscines en méthacrylate.
- Ne pas utiliser sur du marbre ou de la pierre polie.

## PROCÉDURE D'APPLICATION

Appliquez Epo Cleaner sur la surface à nettoyer ou sur les traces de coulis et laissez agir quelques minutes. Frottez ensuite la surface avec une éponge et rincez abondamment à l'eau. Le produit est particulièrement efficace sur le coulis frais. Si le nettoyage est effectué quelques heures après l'application du coulis, il peut être nécessaire de le laisser agir plus longtemps, au moins 15-20 minutes, ou de répéter le processus.

### **COUVERTURE / CONSOMMATION**

La consommation d'EPO CLEANER varie en fonction des difficultés de nettoyage et des cycles.



#### **EMBALLAGE**

Epo Cleaner est fourni dans:

- Une boîte en plastique d'1 kg
- Une boîte en plastique de 5 kg
- Une boîte en plastique de 10 kg.

## **DURÉE DE CONSERVATION**

Les sacs scellés d'origine de ce produit sont garantis de première qualité pendant 24 mois s'ils sont stockés hors du sol dans un endroit sec. L'humidité élevée réduira la durée de conservation du produit en sac.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

EPO CLEANER est irritant pour les yeux. Pendant l'utilisation, portez des gants de sécurité et des lunettes de protection et prenez les précautions habituelles pour manipuler les produits chimiques. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement abondamment à l'eau et consultez un médecin. Pour de plus amples informations complètes sur l'utilisation sûre de notre produit, veuillez vous référer à la dernière version de notre fiche de données de sécurité. PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ldentité du produit	
Cohérence :	Liquide
Couleur:	Jaune transparent
Densité (g/cm³):	1
рН:	12.5
Données d'application (à +23°C et 50% H.R.)	
Plage de température d'application :	de +5°C à +35°C
Temps d'attente avant le rinçage :	de quelques minutes avec un frais, jusqu'à 4 heures pour les pour les résidus plus diffi- ciles

#### **AVERTISSEMENT**

Danger. Contient du ciment Portland : Chromium VI < 2 ppm pendant la période de validité du produit. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P261 Éviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau/... P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...



info@dc-industries.sn www.dc-industries.sn

